

# phone (1) lietošanas pamācība

VERSIJA 1.0.0

# Saturs

## LIETOŠANAS SĀKŠANA

1. Aparatūras izkārtojums
2. Uzlāde
3. Navigācija
4. Palaidējs
5. Ātrie iestatījumi / paziņojumi

## PAMATFUNKCIJAS

1. Tīkls
2. Savienotās ierīces
3. Lietotņu instalēšana/dzēšana
4. Akumulators
5. Krātuve
6. Skaņa un vibrācija
7. Glifu interfeiss
8. Ekrāna bloķēšana un drošība
9. Par phone (1)

## PAPILDFUNKCIJAS

1. Kameras un mikroфона optimizācija
2. Lietotņu saīsnes
3. Izvērstās ikonas
4. Netraucēt
5. Google asistents
6. Atgriezeniskā uzlāde
7. Ekrānuzņēmums
8. NFC

## BUJ

# Lietošanas sākšana

1. Aparatūras izkārtojums
2. Uzlāde
3. Navigācija
4. Palaidējs
5. Ātrie iestatījumi / paziņojumi



SIM kartes  
paliktnis  
Uzlādes ports



Aizmugurējā  
kamera

Barošanas

Ierakstīšanas

Skaļuma

Skaļuma

Bezvadu uzlādes spole

Glifu interfeiss



Priekšējā

# Lietošanas sākšana

## 1. Aparatūras izkārtojums

phone (1) tiek uzlādēts ar 33 W jaudu. Tas spēj sasniegt 100 % uzlādi tikai 76 minūtēs, izmantojot ātro uzlādi ar vadu un saderīgu ātrās uzlādes adapteri.

Savukārt ar bezvadu 15 W lādētāju šī ierīce pilnībā tiek uzlādēta 130 minūšu laikā. Lai izmantotu bezvadu uzlādi, novietojiet phone (1) ar priekšpusi uz augšu uz saderīga bezvadu lādētāja.



# Lietošanas sākšana

## 2.Uzlāde

### ŽESTU NAVIGĀCIJA

#### Atpakaļ

Velciet uz iekšu no ekrāna kreisās vai labās malas.

#### Sākums

Velciet uz augšu no ekrāna apakšmalas.

#### Lietotņu pārslēdzējs

Velciet uz augšu no ekrāna apakšmalas un turiet.

### 3 POGU NAVIGĀCIJA

#### Atpakaļ

Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai atsauciet pēdējo darbību.

#### Sākums

Atgriezieties palaidēja sākulapā.

#### Lietotņu pārslēdzējs

Atveriet lietotņu pārslēdzēju, lai pārslēgtos uz nesen atvērtu lietotni vai atbrīvotu atmiņu, aizverot lietotnes, kas darbojas fonā.

# Lietošanas sākšana

## 3. Navigācija

## SĀKUMA EKRĀNS

1. Turiet nospiešu tukšo apgabalu, lai atvērtu sākuma ekrāna iestatījumus, logrīkus un pielāgojumus.
2. Turiet nospieštas lietotņu ikonas, lai parādītu lietotņu saīsnes un pārkārtotu ikonas citās vietās.
3. Turiet nospiešu un velciet vienu lietotnes ikonu uz citu ikonu, lai izveidotu mapi.

## LIETOTŅU PANELIS

1. Velciet uz augšu no apakšmalas, lai pavilktu uz augšu lietotņu paneli.
2. Turiet nospiešu un velciet lietotnes ikonu, lai pievienotu to sākuma ekrānam.

## LOGRĪKI

1. Atveriet izvēlni “Logrīki”, izmantojot lietotņu saīsnes, vai turiet nospiešu tukšo sākuma ekrāna apgabalu.
2. Turiet nospiešu un velciet jebkuru logrīku uz sākuma ekrānu.
3. Turiet nospiešu logrīku, lai mainītu tā izmēru vai rediģētu.

# Lietošanas sākšana

## 4. Palaidējs

Velciet uz leju no statusa joslas, lai piekļūtu izvēlnei “Ātrie iestatījumi” un “Paziņojumu centrs”. Izvēlnē “Ātrie iestatījumi” pieskarieties katram elementam, lai pārslēgtu katru funkciju. Turiet nospiestus elementus, lai piekļūtu detalizētākiem iestatījumiem.

Velciet uz leju otru reizi, lai piekļūtu izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Velciet pa kreisi un pa labi, lai piekļūtu citiem izvēlnes “Ātrie iestatījumi” elementiem. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementus, lai pielāgotu izkārtojumu.

# Lietošanas sākšana

5.Ātrie iestatījumi / paziņojumi



# Pamatfunkcijas

1.Tīkls

2.Savienotās ierīces

3.Lietotņu instalēšana/dzēšana

4.4. Akumulators

5.Krātuve

6.Skaņa un vibrācija

7.Glifu interfeiss

8.Ekrāna bloķēšana un drošība

9.Par phone (1)

Lai mainītu tīkla iestatījumus, velciet uz leju paneli “Ātrie iestatījumi” un turiet nospiestu pirmo elementu augšējā kreisajā stūrī vai arī atveriet izvēlni Iestatījumi un pieskarieties opcijai “Tīkls un internets”.

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi, pieskarieties izvēlnes opcijai “Wi-Fi” un ieslēdziet Wi-Fi slēdzi. Tad atlasiet izvēlēto bezvadu tīklu un ievadiet paroli.

Šajā lapā var ieslēgt arī interneta koplietošanu. Lai to izdarītu, vienkārši pieskarieties pie izvēlnei “Tīklājs un piesaiste”, lai atlasītu izvēlēto metodi un tad veiciet tās iestatīšanu. Šai opcijai var viegli piekļūt arī izvēlnē “Ātrie iestatījumi”.

# Pamatfunkcijas

## 1. Tīkls

Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, velciet uz leju paneli “Ātrie iestatījumi” un turiet nospiestu pirmo elementu augšējā labajā stūrī vai arī atveriet izvēlni Iestatījumi un pieskarieties opcijai “Savienotās ierīces”.

Pieskarieties opcijai “Savienot pārī jaunu ierīci” un atlasiet mērķa ierīci, lai ar to izveidotu savienojumu.

# Pamatfunkcijas

## 2.Savienotās ierīces

## INSTALĒŠANA

Palaidiet Play veikalu un piesakieties Google kontā. Tad meklējiet lietotni augšējā meklēšanas joslā un pieskarieties zaļajai pogai “Instalēt”. Instalētā lietotne ir atrodama lietotņu panelī.

## DZĒŠANA

Atveriet lietotņu paneli, turiet un velciet lietotni, kas ir jāizdzēš. Velciet to uz ekrāna augšējo labo stūri un atlaidiet to zem zonas ar nosaukumu “Atinstalēt”.

\*Piezīme. Ja šī darbība tiek veikta sākuma ekrānā, zonas nosaukums ir “Noņemt” — tajā ikona tiek tikai noņemta no sākuma ekrāna un netiek atinstalēta.

# Pamatfunkcijas

## 3. Lietotņu instalēšana/dzēšana

Tālrunim phone (1) ir 4500 mAh akumulators, kura uzlāde ilgst vidēji vienu dienu, vidēji vai intensīvi lietojot. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iespējot akumulatora taupīšanas režīmu, izvēlnē “Ātrie iestatījumi” pieskaroties elementam “Akumulatora taupītājs” vai nospiežot paziņojumu par zemu uzlādes līmeni, kas tiek parādīts automātiski, ja ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15 %.

phone (1) optimizē akumulatora ilgtermiņa stāvokli, samazinot uzlādes ātrumu naktī laikā, kad ir iestatīts modinātājs. Tas tiek darīts, lai izvairītos no uzturēšanas uzlādes un ierīci pilnībā uzlādētu tikai tuvu pamošanās laikam.

# Pamatfunkcijas

## 4. Akumulators

Lai pārbaudītu ierīcē pieejamo krātuvi, atveriet izvēlni “Iestatījumi” un pieskarieties opcijai “Krātuve”, lai iegūtu pārskatu par katra elementu veida krātuves patēriņu.

Lai notīrītu lietotņu krātuvi vai notīrītu lietotņu kešatmiņu, atveriet izvēlni “Iestatījumi” un pieskarieties opcijai “Lietotne”, tad “Visas lietotnes”, lai skatītu visas instalētās lietotnes un attiecīgo krātuvi, ko izmanto katra lietotne. Pieskarieties atlasītajai lietotnei, lai piekļūtu lapai “Papildinformācija”, kurā atrodas divas pogas krātuves un kešatmiņas notīrīšanai.

# Pamatfunkcijas

## 5. Krātuve

Nospiediet fizisko skaļuma palielināšanas vai samazināšanas pogu ierīces sānā, lai regulētu pēdējā izmantotā audio avota skaļumu un atvērtu audio izvēlni.

Audio izvēlnē pieskarieties augšējai zvana ikonai, lai pārslēgtos starp opcijām “Zvana režīms”, “Tikai vibrācija” un “Klusuma režīms”.

Audio izvēlnē pieskarieties apakšējai daudzpunktes ikonai, lai atvērtu slīdņa izvēlni ar četriem slīdņiem, ar kuriem attiecīgi regulē multivides skaļumu, zvana skaļumu, zvana un paziņojumu skaļumu un modinātāja skaļumu.

# Pamatfunkcijas

## 6. Skaņa un vibrācija

Glifu interfeiss ir pieci atsevišķi kontrolēti apgaismojuma segmenti phone (1) aizmugurē. Visiem iepriekš ielādētajiem Nothing tālruņa zvana signāliem un paziņojumu skaņām ir individuāli, ar rokām veidoti glifu raksti, kas izgaismo glifu interfeisu sinhroni ar skaņu un vibrāciju, sniedzot phone (1) lietotājam jaunu, vizuālu pieredzi.

Lai iestatītu atsevišķas funkcijas, izvēlnē “Iestatījumi” atrodiet sadaļu “Glifu interfeiss”. Varat arī turēt nospiestu slēdzi “Glifi” izvēlnē “Ātrie iestatījumi”.

Velciet spilgtuma slīdni, lai pielāgotu glifu interfeisa spilgtumu. Tādējādi visiem glifiem maksimālais spilgtums tiek samazināts līdz iestatītajam.

Lai priekšskatītu un iestatītu zvana signālus, sadaļas “Glifu interfeiss” iestatījumos atrodiet cilni “Zvana signāli”. Iestatiet noklusējuma zvana signālu vai arī atsevišķām kontaktpersonām piešķiriet unikālus zvana signālus, tad izvēlieties vai nu “Nothing skaņas” (ar rokām veidoti glifi), vai arī “Manas skaņas” (importētas skaņas, ģenerēti glifi).

Lai pievienotu pielāgotu zvana signālu, atveriet sadaļu “Manas skaņas” un nospiediet “Pievienot jaunas skaņas”. Tiek atvērts failu pārlūks, kurā varat atlasīt importējamās failus.

Paziņojumu skaņas var iestatīt līdzīgā veidā, izvēloties oriģinālās Nothing skaņas vai importētās skaņas.

# Pamatfunkcijas

## 7.Glifu interfeiss (1)



## CITAS GLIFU INTERFEISA OPCIJAS

### Uzlādes mērītājs

Pasīvi attēlo ierīces uzlādes gaitu, kad tā ir pievienota lādētājam.

### Google asistents

Iedegas Glyph interfeiss, kad tiek aktivizēts Google palīgs.

### Glifi ar ekrānu uz leju

Īslaicīgi apklusina un izslēdz phone (1) vibrāciju, kad tas ir novietots ar ekrānu uz leju, lai izvairītos no uzmanības novēršanas, bet vienlaikus nepalaistu garām nevienu svarīgu zvanu.

### Gulēšanas grafiks

Īslaicīgi atspējo glifu interfeisu noteiktos laikos noteiktās dienās, lai netraucētu lietotāju nakts laikā.

Slepenā Lieldienu olu funkcija — kaismīgākie Nothing fani atšifrēs to pavisam ātri.

Režīms “Netraucēt” īslaicīgi atspējo glifu interfeisu.

# Pamatfunkcijas

## 7. Glifu interfeiss (2)

Lai mainītu atbloķēšanas metodi, atveriet izvēlni “Iestatījumi” un atrodiat opciju “Ekrāna bloķēšana un drošība”. Atveriet lapu, lai iestatītu atbloķēšanas PIN, reģistrētu papildu pirkstu nospiedumus vai ierakstītu sejas datus, ko izmanto ierīces atbloķēšanai.

Piezīme. Atbloķēšanu ar pirkstu nospiedumu / sejas datiem nevar izmantot bez PIN, jo pretējā gadījumā ikviens var vienkārši vilkt, lai atbloķētu ierīci.

# Pamatfunkcijas

## 8. Ekrāna bloķēšana un drošība

Satur visu ar ierīci saistīto informāciju, piemēram, aparatūras informāciju, tālruņa numuru utt.

Nospiediet uz ierīces nosaukuma, lai rediģētu phone (1) nosaukumu, kāds būs redzams citās ierīcēs.

Ja ierīcei ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums, blakus Nothing operētājsistēmas versijai ir redzams sarkans cipars (1).

Pieskarieties 9 reizes.

# Pamatfunkcijas

## 9. Par phone (1)

# Papildfunkcijas

1. Kameras un mikrofona optimizācija
2. Lietotņu saīsnes
3. Izvērstās ikonas
4. Netraucēt
5. Google asistents
6. Akumulatora koplietošana
7. Ekrānuzņēmums
8. NFC

phone (1) veic kameras un mikrofona optimizācijas algoritmus operētājsistēmas līmenī, kas ietekmē visas pirmās personas un trešo personu lietotnes. Ikreiz, kad tiek izmantota kamera vai mikrofons, statusa joslas labajā pusē parādās zaļa ikona.

Lai pārslēgtu optimizācijas režīmus, vienreiz velciet uz leju un pieskarieties zaļajai ikonai, tad izvēlieties labāko algoritmu, ko izmantot pašreizējā vidē.

# Papildfunkcijas

## 1. Kameras un mikrofona optimizācija

Turot nospiestu lietotnes ikonu, tiek parādīta izvērstā saīsnes izvēlne, lai palaidējā piekļūtu lietotnēm specifiskām saīsēm.

Padoms. Saīsni var izveidot arī kā atsevišķu ikonu, velkot un nometot to sākuma ekrānā.

# Papildfunkcijas

## 2. Lietotņu saīsnes

Nothing palaidējs sniedz iespēju sākuma ekrānā izvērst jebkuru ikonu līdz četras reizes lielākam izmēram, nodrošinot lietotājiem pilnas pielāgošanas iespējas. Lai izmantotu šo funkciju, turiet nospiestu lietotnes ikonu un nospiediet izvēršanas ikonu, lai palielinātu atlasītās lietotnes ikonu.

To pašu procedūru var veikt arī mapēs pirmajām trīs mapē esošajām lietotnēm, lai lietotājs varētu sakārtot sākuma ekrānu bez nepieciešamības veikt lieku darbību, kas paredzētu vispirms atvērt mapi.

# Papildfunkcijas

## 3. Izvērstās ikonas

Režīms “Netraucēt” sniedz iespēju izvairīties no uzmanības novēršanas, īslaicīgi izslēdzot paziņojumus un ienākošos zvanus, kas nav iekļauti baltajā sarakstā, kā arī paslēpjot visus neapskatītos paziņojumus statusa joslā un paziņojumu paliktnī. Lai pārslēgtu šo funkciju, atveriet izvēlni “Ātrie iestatījumi” un pieskarieties elementam “Netraucēt”.

Lai veiktu izmaiņas personu/lietotņu baltajā sarakstā, izvēlnē “Ātrie iestatījumi” vienkārši turiet nospiestu elementu “Netraucēt” un rediģējiet svarīgās personas/lietotnes. Tādējādi šim sarakstam būs iespēja apiet paziņojumu aizliegumu.

Arī režīms “Netraucēt” pēc noklusējuma īslaicīgi atspējo glifu interfeisu. Lai mainītu šo funkciju, izvēlnē “Ātrie iestatījumi” turiet nospiestu elementu “Netraucēt” un izslēdziet slēdzi “Izslēgt glifus”.

# Papildfunkcijas

## 4. Netraucēt



Google palīgs darbojas kā virtuālais personīgais asistents, izmantojot dabiskas valodas runas saskarni, lai veiktu dažādus uzdevumus. To var aktivizēt, īsi turot nospiestu barošanas pogu vai velkot uz augšu no ekrāna apakšējā labā stūra.

Uzziniet vairāk par to, kādas komandas teikt Google asistentam, izmantojot lietotni Google asistents.

# Papildfunkcijas

## 5. Google asistents

phone (1) spēj uzlādēt citas ar Qi saderīgas bezvadu uzlādes ierīces, izmantojot bezvadu uzlādes spoli.

Lai aktivizētu šo funkciju, atveriet izvēlni “Ātrie iestatījumi” un ieslēdziet akumulatora koplietošanas funkciju. Ja funkcija ir veiksmīgi aktivizēta, iedegas glifu interfeiss.

# Papildfunkcijas

## 6. Akumulatora koplietošana

Lai tālrunī phone (1) uzņemtu ekrānuzņēmumu, vienlaikus nospiediet skaļuma samazināšanas un barošanas pogu. Attēls tiek saglabāts lietotnes Google fotoattēli ekrānuzņēmumu albumā. Pēc noklusējuma šī mape var nebūt sinhronizēta ar galveno fotoalbumu. Lai piekļūtu albumam, atveriet lietotni Google fotoattēli un atveriet cilni “Bibliotēka” apakšējā labajā stūrī.

Lai uzņemtu izvērstu ekrānuzņēmumu, vispirms uzņemiet parasto ekrānuzņēmumu un pagaidiet, līdz ekrāna apakšdaļā parādās poga “Uzņemt vairāk”. Pieskarieties, lai jebkuram ritināmam interfeisam būtu redzams pilnas lapas skats. Vienkārši velciet apmales, lai pielāgotu ekrānuzņēmuma izmēru.

Ekrānuzņēmumu var arī ātri rediģēt, nospiežot zīmuļa ikonu, kas parādās pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas. Veiciet izmaiņas, piemēram, apgrieziet mazāku, pievienojiet tekstu vai komentāru, pēc tam augšējā kreisajā stūrī nospiediet “Saglabāt”, lai saglabātu rediģēto ekrānuzņēmumu.

# Papildfunkcijas

## 7. Ekrānuzņēmums

NFC (tuva darbības lauka sakari) ļauj phone (1) izveidot savienojumu ar citām NFC atbalstītajām ierīcēm, novietojot abas ierīces vienu otrai tuvu. Visbiežāk phone (1) tiek izmantots kā virtuāla kredītkarte/debetkarte platformā Google Pay.

Ērtības labad ir ieteicams turēt NFC ieslēgtu, jo tas nepatērē daudz akumulatora jaudas, ja atrodas gaidstāves režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, atveriet izvēlni “Ātrie iestatījumi” un pieskarieties elementam “NFC”.

# Papildfunkcijas

## 8. NFC

NOTHING

phone (1)

29

BUJ

BUJ

## Kā ieslēgt Nothing phone (1)?

Nospiediet un turiet barošanas pogu, līdz displejā tiek parādīts logotips Nothing.

## Kā pārsūtīt datus no esošā tālruņa uz Nothing phone (1)?

Iestatīšanas vednī būs iespēja kopēt datus no esošas ierīces, izmantojot Google konta dublējumu vai savienojot abas ierīces ar vadu.

## Kā mainīt valodu?

Valodu var iestatīt iestatīšanas vedņa pirmajā lapā. To var mainīt arī sadaļā “Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade”.

## Kā iespējot atrašanās vietas pakalpojumus?

Atrašanās vietas pakalpojumus var aktivizēt sadaļā “Iestatījumi > Atrašanās vieta”. Kad šis slēdzis ir ieslēgts, lietotnes, kurām nepieciešami atrašanās vietas pakalpojumi, pieprasīs atļauju piekļūt jūsu atrašanās vietas datiem, kad pirmo reizi atvērsit lietotni.

## Kā tālrunī Nothing phone (1) aktivizēt funkciju “Atrast ierīci”?

Funkcija “Atrast ierīci” tiks automātiski aktivizēta pēc pieteikšanās Google kontā.

Tomēr atrašanās vietai var piekļūt tikai tad, ja ir ieslēgti atrašanās vietas pakalpojumi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet sadaļu “Iestatījumi > Google > Atrast ierīci”.

## Kā dublēt Nothing phone (1) datus?

phone (1) izmanto Google noklusējuma dublēšanas rutīnu, kad tas ir savienots ar Wi-Fi un tiek uzlādēts gaidīšanas režīmā 2 stundas. Lai nekavējoties izveidotu dublējumu, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Google > Dublēšana” un pieskarieties pogai “Dublēt tūlīt”.

BUJ

### Kā nomainīt Nothing phone (1) fona tapeti un izcēluma krāsu?

Fona tapeti un izcēluma krāsu var nomainīt, sākuma ekrānā turot nospiestu tukšo apgabalu un uznirstošajā izvēlnē atlasot “Pielāgošana”. Pieskarieties “Fona tapete un stils”, lai atlasītu fona tapeti un izcēluma krāsu. Pēc noklusējuma phone (1) izmanto Android 12 jauno funkciju Dynamic Color, lai iegūtu krāsas no fona tapetes, ja vien nav iestatīts citādi.

### Kā lietot Nothing phone (1) ekrāna ierakstīšanu?

Lai iestatītu ekrāna ierakstīšanas funkciju, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementu “Ekrāna ierakstīšana” uz augšu no slēptajiem elementiem.

Lai sāktu ierakstīšanu, velciet uz leju, lai atvērtu izvēlni “Ātrie iestatījumi” un atrastu tikko pievienoto elementu “Ekrāna ierakstīšana”.

Pieskarieties tam vienreiz un apstipriniet, lai sāktu ierakstīšanu pēc trīs sekunžu atpakaļskaitīšanas, kas redzama paziņojumu joslas labajā pusē.

Lai pabeigtu ierakstīšanu, velciet uz leju un atveriet paziņojumu centru, tad pieskarieties “Apturēt”, lai saglabātu ierakstu. Failam var piekļūt sadaļā “Google fotoattēli > Bibliotēka > Filmas”.

### Kā Nothing phone (1) ekrānam pievienot ear (1) logrīku?

Lai piekļūtu ear (1) logrīkam (tāpat kā jebkuram citam logrīkam), sākuma ekrānā turiet nospiestu tukšo apgabalu un uznirstošajā izvēlnē atlasiet “Logrīks”. Pēc tam ritiniet uz leju līdz ear (1) lietotnei un velciet logrīku uz sākuma ekrānu.

BUJ

### Kā tālrunī Nothing phone (1) ierakstīt video?

Palaidiet kameras lietotni un režīma izvēles joslā pieskarieties opcijai “Video”.

### Kā tālrunī Nothing phone (1) iestatīt un izmantot piekļuves kodu?

Atveriet sadaļu “Iestatījumi > Drošība” un izvēlieties vēlamo atbloķēšanas metodi. Ņemiet vērā, ka vispirms ir jāiestata kombinācija / PIN kods, lai izmantotu pirksta nospiedumu vai sejas atbloķēšanu.

### Kā atiestatīt Nothing phone (1) uz rūpnīcas iestatījumiem?

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Atiestates opcijas > Dzēst visus datus (atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem)”.

### Kā izņemt Nothing phone (1) SIM kartes paliktni?

Ievietojiet komplektā iekļauto SIM kartes izņemšanas rīku atverē blakus SIM kartes paliktnim, kas atrodas tālruņa apakšā.

### Kā savienot ear (1) ar Nothing phone (1)?

Atverot pāri nesavienotu ear (1) kārbīņu, kurā atrodas austiņas, tālrunī phone (1) tiek palaista funkcija “Ātrā savienošana pāri”. Veiciet ātrās savienošanas pāri iestatīšanas procesu, lai pabeigtu savienošanu pāri.

Ja neparādās funkcija “Ātrā savienošana pāri”, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Savienotās ierīces > Savienot pāri jaunu ierīci” un meklējiet Nothing ear (1). Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet ear (1) rokasgrāmatu.



BUJ

### Kā iespējot Nothing phone (1) akumulatora taupīšanas režīmu?

Kad phone (1) akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks nekā 15 %, parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, aicinot ieslēgt akumulatora taupīšanas režīmu.

Lai to manuāli pārslēgtu, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementu “Akumulatora taupītājs” uz augšu no slēptajiem elementiem. Izvēlnē “Ātrie iestatījumi” pieskarieties tam, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

### Kā veikt Nothing phone (1) piespiedu restartēšanu?

Vienlaicīgi turiet nospiestu barošanas pogu un skaļuma palielināšanas pogu, līdz displejā parādās logotips Nothing.

### Kā iespējot Nothing phone (1) spēļu režīmu?

Spēļu režīms tiek automātiski aktivizēts, kad tiek palaista sarakstā norādītā lietotne. Lai rediģētu lietotņu sarakstu, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Sistēma > Spēļu režīms > Lietotņu saraksts”. Lietotnes, kas Play veikalā ir norādītas kā spēles, pēc noklusējuma tiek pievienotas šim sarakstam.

### Kā zināt, ka ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums?

Ikreiz, kad ir pieejams jauns programmatūras atjauninājums, parādās paziņojums, kas atgādina par atjaunināšanu uz jaunāko versiju. Atjauninājumus var pārbaudīt arī manuāli, atverot sadaļu “Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras informācija”. Ja ir pieejams jauns atjauninājums, blakus Nothing operētājsistēmas marķējumam ir redzama sarkana ikona.

### Kā bloķēšanas ekrānā paslēpt ziņojuma informāciju?

Atveriet sadaļu “Iestatījumi > Displejs > Bloķēšanas ekrāns > Konfidencialitāte”, lai izvēlētos paziņojumu priekšskatījuma opciju.

### Kā tālrunī Nothing phone (1) iespējot zvanu gaidīšanu?

Atveriet lietotni “Tālrunis” un meklēšanas joslas labajā pusē pieskarieties daudzpunktes ikonai. Pēc tam atveriet sadaļu “Iestatījumi > Zvanītāju konti > Papildu iestatījumi” un ieslēdziet opciju “Zvanu gaidīšana”.

### Kā tālrunī Nothing phone (1) bloķēt numurus / iekļaut numurus melnajā sarakstā?

Atveriet lietotni “Tālrunis” un meklēšanas joslas labajā pusē pieskarieties daudzpunktes ikonai. Pēc tam atveriet sadaļu “Iestatījumi > Bloķētie numuri > Pievienot numuru”, lai bloķētu ienākošos zvanus un īsziņas no pievienotā numura.

### Kā televizorā attēlot Nothing phone (1) ekrāna saturu?

Lai iestatītu ekrāna apraides funkciju, divas reizes velciet uz leju no ekrāna augšdaļas, lai piekļūtu izvērstajai izvēlnei “Ātrie iestatījumi”. Nospiediet rediģēšanas (zīmuļa) ikonu un velciet elementu “Ekrāna apraide” uz augšu no slēptajiem elementiem.

Lai sāktu spoguļošanu, velciet uz leju, lai atvērtu izvēlni “Ātrie iestatījumi” un atrastu tikko pievienoto elementu “Ekrāna apraide”. Pieskarieties tam vienreiz un atlasiet mērķierīci, ko apraidīt savienotajā televizorā tajā pašā lokālajā tīklā.

### Kā iespējot Nothing phone (1) tumšo motīvu?

Tumšais motīvs ir iespējots pēc noklusējuma. Lai to mainītu, velciet uz leju, lai piekļūtu izvēlnei “Ātrie iestatījumi”, atrodiat elementu “Tumšais motīvs” un pieskarieties tam, lai to ieslēgtu/izslēgtu.

### Kā tālrunī Nothing phone (1) nomainīt fontu?

Tālrunī phone (1) fontu nevar mainīt. Taču, lai mainītu fonta lielumu, atveriet sadaļu “Iestatījumi > Displejs > Fonta lielums”.

### Kā atjaunot izdzēstos fotoattēlus vai videoklipus?

Atveriet lietotni “Fotoattēli” un apakšējā joslā atveriet opciju “Bibliotēka”. Pēc tam pieskarieties opcijai “Atkritne”, lai redzētu pēdējo 60 dienu laikā izdzēstos vienumus.

NOTHING

phone (1)

35

**Paldies!**